

リモコンとECUのペアリング手順



操作は平坦な場所で、車が停止した状態で行ってください。

- ① イグニッションOFFにしてください。
- ② イグニッションキーのオンオフを5回繰り返すとECUの赤ランプが点灯し、同時にECUからカチャ音がします。



注意: 欧州車などアクセサリ電源が待機電源の場合は待機電源の為、イグニッションオンオフで同期できない場合があります。その場合ECUの黄色線(アクセサリ+)を外し、5回プラス電源にタッチしてください。

- ③ ECUからカチャ音がしたら、大リモコンのF+Rを同時押しします。ECUからカチッと音がするのを確認してください。

- ④ 間を空けず、小リモコン1、2を同時押しします。ECUからカチッと音がするのを確認してください。

同期完了です。

